


Extractor universal del asiento de la horquilla delantera - 1614/4BI



Descripción

- Material: acero al carbono, totalmente templado y revenido
- Acabado superficial: pavonado

•

¿Cómo usar la herramienta?

- Para un rápido y exacto retiro del asiento de la horquilla común o amortiguada de 1" a 1 1/2". Enganchar el extractor armado con la varilla de liberación al asiento de la horquilla delantera fijándola a la misma mediante el enroscado de la tuerca de fijación.

Datos técnicos

	D	D	D	L	B				
620195	1"	1.1/8"	1.1/2"	351	320	3510	1F	1	0

Datos del embalaje

Empacado al por menor en la tarjeta						Paquete de transporte				
	D	A	B	C			A1	B1	C1	
620195	1"	405	395	60	3580	1	-	-	-	-